
STS-2 Cable
STS-2 Host Box
S1-A
S1-F
S1-S
S1-X
S1-W
S1-D
S1-J
S1-C
S1-H
S1-B
S1-G
S1-E
S1-K
S1-L
S1-R
S1-P
S1-N
S1-Q
S1-M
S1-U
S1-V
S1-T
CASE GND (A)
SIG GND (F)
Logic Rtn (S)
PS GND (X)
+24V (W)
X+ (D)
X- (J)
Y+ (C)
Y- (H)
Z+ (B)
Z- (G)
AutoZero (E)
Cal Enable (K)
SIG SEL (L)
1or120sec Select(R)
WCAL Coil (P)
VCAL Coil (N)
UCAL Coil (Q)
Cal Rtn (M)
WP OS/W+ (U)
VP OS/V+ (V)
UP OS/U+ (T)
CASE1
GNDP
-VAR
+VAR
CCOM
VCAL
WCAL
UCAL
CONTR
GNDS
UP OS/U+
WP OS/W+
VP OS/V+
Z-
Z+
Y-
Y+
X-
X+
S3-V
S3-S
S3-T
S3-U
S3-A
S3-B
S3-C
S3-D
S3-F
S3-E
S3-G
S3-H
S3-J
S3-K
S3-L
S3-M
S3-N
S3-P
S3-R
V
S
T
U
A
B
C
D
F
E
G
H
J
K
L
M
N
P
R
CASE1
GNDP
-VAR
+VAR
CCOM
VCAL
WCAL
UCAL
CONTR
GNDS
UP OS/U+
WP OS/W+
VP OS/V+
Z-
Z+
Y-
Y+
X-
X+
B Shield
A Shield
Female
13
25
12
24
11
23
10
22
9
21
8
20
7
19
6
18
5
17
4
16
3
15
2
14
1
S3-V
S3-S
S3-T
S3-U
S3-A
S3-B
S3-C
S3-D
S3-F
S3-E
S3-G
S3-H
S3-J
S3-K
S3-L
S3-M
S3-N
S3-P
S3-R
*
In-Air STS-2
CASE1
GNDP
-VAR
+VAR
CCOM
VCAL
WCAL
UCAL
CONTR
GNDS
UP OS/U+
WP OS/W+
VP OS/V+
Z-
Z+
Y-
Y+
X-
X+
MY1-25-1
In-air STS-2